

ПОРЯДОК РАБОТЫ, ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПО НАЛАДКЕ И РЕГУЛИРОВКИ

1. Культиватор должен работать только загонным способом. В конце гона рабочие органы поднимаются в транспортное положение, тракторист поворачивает агрегат и только после окончания поворота заглубляет их снова.
2. Основными условиями нормальной работы при разделке пластов являются: отсутствие пней, корней и камней диаметром свыше 5 см; естественная осадка вспаханного поля; влажность почвы не должна превышать 23%.
3. Развернув агрегат, перевести культиватор в рабочее положение и продолжить движение так, чтобы при каждом последующем проходе обработанное поле оставалось справа по ходу, а крайние лапы шли по обработанной поверхности.
4. Разделку пластов на суглинистых почвах производить на пониженных скоростях для сохранения долговечности культиватора.
5. В период работы необходимо следить за тем, чтобы лапы не забивались технологическим продуктом, передние и задние ряды лап заглублялись равномерно.
6. Регулировку глубины хода рабочих органов производится путем перемещения упора на заднем бруске рамы.
7. Регулировку положения крыльев осуществляется в следующей последовательности:
 - поднять культиватор в транспортное положение поворотом ходовых колёс;
 - опустить крылья культиватора в рабочее положение, при этом они будут опущены вниз под небольшим углом к горизонтальной плоскости;
 - гидравликой приподнять крылья, но не более чем до горизонтального положения;
 - зафиксировать крылья в этом положении, вывернув винты до упора в кронштейн на поперечной балке основной рамы.

Данная регулировка позволяет разгрузить штоки гидроцилиндров при эксплуатации культиватора.