

## **Порядок работы, правила эксплуатации и регулировки.**

Основными условиями нормальной работы являются:

- отсутствие пней, корней и камней диаметром свыше 5 см;
- влажность почвы не должна превышать 25%.

При соблюдении этих условий, борона обеспечит хорошее крошение на глубину до 8см.

Во всех случаях работы, выбрав направление движения агрегата и определив участки для поворота, необходимо перевести борону в рабочее положения.

В конце гона обязательно выглубить батареи. Повороты производить только с выглубленными батареями.

Развернув агрегат, перевести в рабочее положение и продолжить движение так, чтобы при каждом последующем проходе обработанное поле оставалось слева по ходу, а крайние диски батарей шли по обработанной поверхности.

В период работы необходимо следить за тем, чтобы диски батарей вращались и не забивались технологическим продуктом, передние и задние батареи заглублялись равномерно, за исключением первых проходов при работе на тяжелых почвах.